
アウディ点検整備項目一覧

Audi
Vorsprung durch Technik



1 法定1年点検項目　2 車検(法定2年点検)項目　A アウディ指定点検項目　1 2 A 走行距離によって省略できる項目

エンジンルーム

リブドVベルト、テンショニングシステム
- A リブドベルトの緩み、損傷
- A たわみ、ひび割れ、亀裂など
- A オイル漏れ、量
- A パワーステアリングオイルの漏れ
- A リザーバタンク内のオイル量
- A 取付部の緩み

パワーステアリング
- 1 2 ベルトの緩み
- 2 オイルの漏れ
- 2 取付けの緩み

スーパーチャージャーリブドVベルト(S4、A6 3.0)
- A ベルトの緩みや損傷
- A オイルの量、漏れ
- A ベルトの交換

タイミングベルトの交換、テンショニングシステム(A3 2.0、TT 2.0)
- A ベルトの緩み、損傷
- A ベルトの交換

点火装置
- 1 2 スパークプラグの状態
- 1 2 点火時期
- A スパークプラグの交換

バッテリー、電気配線
- 1 2 ターミナル部の接続状態
- 1 2 電気配線の接続部の緩み、損傷
- A バッテリー液量の点検

エンジン(エアクリーナー)
- 1 2 排気ガスの状態
- 1 2 エアクリーナーエレメントの状態
- A エレメントの交換
- A ハウジングの損傷

潤滑装置(エンジンオイル)
- 1 2 A エンジンオイルの漏れ
- A エンジンオイル、オイルフィルターの交換

燃料装置
- 2 燃料の漏れ

冷却装置
- 1 2 ファンベルトの緩み、損傷
- 1 2 冷却水の漏れ
- A 冷却水の点検

ウインドーウォッシャー、ヘッドライトウオッシャー
- A 液量
- A 噴射状態
- A 機能点検

プレナムチャンバー、ウォータードレーンバルブ(A3、Q5、R8 を除く)
- A 泥や木の葉など異物の確認

マスターシリンダー
- 1 2 液漏れ
- 2 摩耗、損傷、機能

自己診断システム・エンジンフォルトメモリー
- A 履歴の確認、診断、対処

サービスインターバルディスプレイ
- A ディスプレイのリセット

公害発散防止装置
- 2 公害発散防止装置の点検

室内点検

ハンドル(ステアリングホイール)
- 2 操作具合
- A ハンドル操作
- A がた、緩み、切れ角

ブレーキペダル
- 1 2 遊び、踏み込んだ時のすき間
- 1 2 効き具合
- A 踏みしろ、ブレーキの効き

パーキング(ハンドブレーキ)レバー
- 1 2 ひきしろ、効き具合
- A レバーのロック状態
- A 引きしろが適当であること

クラッチペダル
- 1 2 ペダルの遊び、きれた時の床板とのすき間

シフトロック
- A レバーのロック状態

ダスト・ポーレンフィルター
- A 交換または清掃

ヒーター、ベンチレーション
- A 作動の不具合

電装品
- A オーディオ、ナビ等の作動

外廻り点検

車体、車枠
- 2 緩み、損傷

ドアチェック、マウンティングピン、ロックシリンダー等(A8、R8)
- A ドアチェックの点検、注油
- A マウンティングピンの点検、注油
- A ボンネット用アレスターフックの点検、注油

サンルーフガードレール(A8、R8)
- A 汚れ、泥、木の葉等の異物の混入
- A 清掃、注油

ヘッドライトの光軸
- A ヘッドライトの光軸

ライト類、ホーン
- A 点灯または点滅の不具合
- A 汚れ、損傷
- A ホーンの点検

ボディの内外装(塗装、錆の点検)
- A 下回り、全般の目視点検
- A ボディ下回りの損傷点検

ワイパーブレードの損傷、停止位置
- A ワイパーの動作
- A 払拭状態

ロールオーバープロテクション
- A ロールオーバープロテクションの動作

ソフトトップ
- A ソフトトップの動作

足廻り点検

かじ取り車輪
- 2 ホイールアライメント

ホイール・タイヤ
- 1 2 A ホイールナット、ボルトの緩み
- 2 A フロントホイールベアリングのがた
- 2 A リアホイールベアリングのがた
- A ホイールの亀裂および損傷
- 1 2 A タイヤの溝の深さ、異常な摩耗
- A タイヤの空気圧

ショックアブソーバー、サスペンション
- 2 取付け部の緩み、がた、損傷
- 2 オイル漏れ、損傷

ブレーキディスク
- 1 2 A パッドの摩耗
- 2 ディスクの消耗、損傷
- A ブレーキシステムの損傷、漏れ
- A ブレーキ液量の点検
- 1 2 ディスクとパッドのすき間

下廻り点検

ステアリングギアボックス
- 2 取付け部の緩み

ステアリングロッド、アーム類
- 2 緩み、がた、損傷
- 2 ボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

ブレーキホース、パイプ
- 1 2 液漏れ、損傷、取付け状態
- A ブレーキホースのひび割れ
- A ブレーキ液の漏れ
- A ブレーキ液量の点検
- A ブレーキの効き具合、引きずり
- A ブレーキ液の交換

トランスミッション／ファイナルドライブトランスファ
- 1 2 A オイル・フルードの減り具合、漏れ、量

プロペラシャフト、ドライブシャフト
- 1 2 連結部の緩み
- 2 ダスト・ブーツの亀裂、損傷
- A ドライブシャフトブーツの点検

フロント／リアアクスルのボールジョイント
- 1 2 A 異音、破損

ディファレンシャル
- 2 オイル漏れ、量

ダイレクトシフトギアボックス(Sトロニック)
- A オイル量

マルチトロニックギヤボックス
- A オイル量

ハルデスカップリング(TT quattro、A3 quattro、S3)
- A オイル量

熱害防止装置
- 1 2 遮熱板取付けの緩み、損傷

エキゾーストパイプ、マフラー
- 1 2 A 取付けの緩み、漏れ、損傷
- 2 マフラーの機能

●アウディ指定点検は、使用期間、走行距離によって点検内容が変わります。●詳しくは、お近くのアウディ正規ディーラーまでお問い合わせください。