



myAudi & Audi connect

Dostępność usług Audi connect zależy od modelu pojazdu, roku produkcji, kraju oraz wyposażenia.
Sprawdź Audi connect na <https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/audi-digital-services/>

Witamy,
Audi connect oferuje
liczne korzyści.

Dostępne funkcje Audi connect*

Nawigacja

- Z aplikacją myAudi możesz wygodnie zaplanować podróż na smartfonie, a następnie przesłać cel bezpośrednio do systemu nawigacji w samochodzie.

Status pojazdu

- Zdalny dostęp do statusu pojazdu zapewnia różnorodne informacje, na przykład o poziomie naładowania akumulatora lub ilości paliwa.

Miejsce zaparkowania pojazdu

- Szybko i łatwo zlokalizujesz zaparkowany samochód, sprawdzając jego położenie na mapie w aplikacji myAudi.

Zdalne blokowanie i odblokowywanie

- Wygodnie blokuj i odblokowuj pojazd z odległości.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem

- Sterowanie ogrzewaniem postojowym za pomocą aplikacji myAudi umożliwia jego uruchomienie, nawet kiedy jesteś poza zasięgiem standardowego pilota.

Powiadomienia push z alarmu antykradzieżowego**

- Otrzymuj na bieżąco informacje o aktywacji alarmu antykradzieżowego. Powiadomienie zawiera przyczynę (np. czujnik ruchu), a także datę i godzinę uruchomienia alarmu.

Zainstaluj aplikację

dla iOS



dla Androida



Zainstaluj aplikację myAudi.

Zarejestruj się



Zarejestruj się w aplikacji myAudi. Wybierz „Do dzieła”, aby utworzyć konto myAudi.

Ustaw adres e-mail i hasło



Twój adres e-mail jest jednocześnie nazwą użytkownika.

Rozpocznij konfigurację



Wybierz: „Skonfiguruj aplikację myAudi teraz”.

Przypisanie głównego użytkownika Audi connect Remote & Control***

Twój osobisty dostęp:

Rejestracja i weryfikacja zapewniają głównemu użytkownikowi dostęp do funkcji sterowania pojazdem, takich jak blokowanie i odblokowywanie samochodu za pomocą aplikacji myAudi. Aby aktywować te funkcje, należy zakończyć proces przypisywania użytkownika głównego w aplikacji myAudi i zalogować się do pojazdu jako główny użytkownik.


Połączenie alarmowe oraz połączenie z pomocą drogową online są dostępne bez rejestracji.

Dodaj pojazd




Wybierz „Dodaj pojazd” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Dodatkowe pojazdy można dodawać w sekcji „Moje pojazdy” przy pomocy symbolu plusa.

Potwierdź swoją tożsamość



Wprowadź swoje dane osobowe, a następnie ustaw 4-cyfrowy kod PIN. W kolejnym kroku wybierz metodę weryfikacji i zaakceptuj regulamin. Aby uzyskać pełny dostęp do usług Audi connect, wybierz jedną z następujących metod weryfikacji: dokument tożsamości, dealer lub obsługa klienta.

Zaloguj się w pojeździe



Wsiądź do samochodu i zaloguj się na swoje konto myAudi, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w systemie MMI.


Upewnij się, że transmisja danych online jest aktywna.

Uwaga: Weryfikacja konta głównego użytkownika za pomocą karty aktywacyjnej Audi connect nie jest już wymagana***.

Logowanie do Audi connect w pojeździe

Aby w pełni korzystać z usług myAudi connect, pojazd musi być powiązany z kontem myAudi głównego użytkownika. Po zakończeniu procesu logowania Twoje Audi zostanie automatycznie dodane do Twojego konta myAudi.

Możesz powiązać swój pojazd, korzystając z jednej z poniższych opcji:



a) Powiązanie konta myAudi

Aby powiązać konto myAudi z pojazdem, zaloguj się do systemu MMI przy użyciu danych logowania myAudi poprzez:

- zeskanowanie kodu QR lub
- wprowadzenie adresu e-mail / nazwy użytkownika myAudi oraz hasła.

b) Automatyczny transfer nazwy użytkownika / adresu e-mail

Aby skorzystać z tej metody, musisz być połączony z hotspotem WLAN pojazdu i zalogowany do aplikacji myAudi:

- przejdź do ustawień w systemie MMI,
- wybierz ustawienia połączeń,
- a następnie WLAN / Wi-Fi.

* Uwaga: funkcje Audi connect i myAudi zależą od konfiguracji pojazdu, roku produkcji, modelu i kraju.

** Tylko w połączeniu z opcjonalnym alarmem antykradzieżowym. Funkcja działa wyłącznie wtedy, gdy aplikacja ma zezwolenie na otrzymywanie powiadomień push.

*** Dotyczy pojazdów, które nie są wyposażone w kartę aktywacyjną Audi connect.

3 Zarządzanie użytkownikami

Przypisanie głównego użytkownika

Pierwszy użytkownik, który zaloguje się do pojazdu, otrzymuje rolę użytkownika głównego. Wszyscy kolejni użytkownicy logujący się do pojazdu są rejestrowani jako użytkownicy dodatkowi.

Główny użytkownik ma dostęp do listy wszystkich użytkowników przypisanych do pojazdu, co umożliwia mu nadzorowanie i w razie potrzeby ograniczanie dostępu pozostałym użytkownikom:

>> wybierz pojazd w aplikacji myAudi,
>> wybierz „Wszystkie funkcje”,
>> wybierz „Zarządzanie użytkownikami”.

Zapraszanie użytkowników dodatkowych

Możesz zapraszać inne osoby do korzystania z usług Audi connect*:

>> przejdź do sekcji zarządzania użytkownikami,
>> zaproś użytkowników dodatkowych, wysyłając zaproszenie e-mailem.

Dołączenie jako zalogowany użytkownik

Wszyscy kolejni użytkownicy, którzy zalogują się do pojazdu, są rejestrowani jako goście i mają ograniczony dostęp do usług Audi connect.


Usuwanie głównego użytkownika

Przed sprzedażą pojazdu pamiętaj, by usunąć swoje dane osobowe i ustawienia. Aby to zrobić, należy usunąć użytkownika głównego i wylogować się z konta myAudi w systemie MMI. Dzięki temu wszystkie Twoje dane osobowe zostaną całkowicie usunięte.

1) Usuń użytkownika głównego



lub




W aplikacji myAudi

1. Otwórz „Moje pojazdy”.
2. Wybierz ●●● obok pojazdu.
3. Usuń pojazd.

W systemie MMI**

1. Przejdź do Ustawień.
2. Wybierz „System”.
3. Przywróć ustawienia fabryczne (lub usuń użytkownika głównego w sekcji „Zarządzanie użytkownikami”).

2) Wyloguj się z konta myAudi w pojeździe



1. Przejdź do sekcji „Użytkownicy” w systemie MMI.
2. Wyloguj się z „Twoja nazwa użytkownika”.



** Ważna informacja dotycząca przywracania ustawień fabrycznych

Po przywróceniu ustawień fabrycznych możliwość przypisania głównego użytkownika zostaje zablokowana na 3 dni. W tym czasie tylko wcześniej zarejestrowany użytkownik główny może ponownie aktywować pojazd poprzez zalogowanie się na swoje konto. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z partnerem Audi. W pojazdach wyposażonych w kartę aktywacyjną Audi connect można pominąć ten okres oczekiwania poprzez wprowadzenie kodu pojazdu.

4 Poprzednie generacje modeli

Kod

Karta aktywacyjna Audi connect



Bez karty aktywacyjnej



Szczegóły

W przypadku wszystkich pojazdów wyprodukowanych w poprzednich latach modelowych do skonfigurowania użytkownika głównego w pojeździe wymagana jest karta aktywacyjna Audi connect***. Zeskanuj kartę podczas procesu konfiguracji w aplikacji myAudi, aby dodać pojazd. Karta zawiera numer identyfikacyjny (VIN) Twojego Audi oraz 10-cyfrowy kod pojazdu.

Starsze pojazdy nieposiadające karty aktywacyjnej.

>> W procesie konfiguracji wybierz opcję „Dodaj bez karty”.

>> Zeskanuj lub wprowadź numer identyfikacyjny (VIN) swojego Audi. Znajdziesz go na przykład na przedniej szybie.

>> Wprowadź 10-cyfrowy kod pojazdu. Znajduje się on na etui na kluczyk, pod zdrapką.

Dodatkowe informacje o Audi connect

Więcej informacji o Audi connect oraz dostępnych usługach można znaleźć pod adresem:

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/audi-digital-services/>

Uwaga: niektóre usługi wymagają konfiguracji na stronie www.my.audi.com.



* Uwaga: funkcjonalność zależy od konfiguracji pojazdu.
*** Wymagane wyposażenie: Audi connect Safety & Service oraz Audi connect Remote & Control.



Informacje o Audi connect
<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/audi-digital-services/>

Uwaga: Dostępność usług Audi connect zależy od modelu pojazdu, roku produkcji, kraju oraz wyposażenia. W zależności od wybranego modelu mogą być one dostępne jako wyposażenie opcjonalne lub standardowe.